

REGOLAZIONE DEL SUONO

SOUND ADJUSTMENT



Aprire la parte
posteriore
della tromba.



Open the
plastic back.



Registrazione la vite.



Adjust the
screw.